


03009 MERDİVEN OTOMATIĞI (Ray montaj)

KULLANIM ALANLARI


- Binalarda (ev, işyeri vs.), merdiven aralıklarında
- MONTAJ VE KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR**
- Cihazın montajı mutlaka bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın montajına başlamadan önce gerilimi kesiniz.
- Cihazın beslemesine 10A sigorta bağlayınız.
- Cihazı düz zemine monte ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|--------------------------------|
| Çalışma gerilimi | ~220V / 50Hz |
| Kontakt akımı  | 10A |
| Zaman ayarı | Min. 2 ± 1sn. - Max. 5 ± 1 dk. |
| Koruma derecesi | IP20 |

- Kısa devrelere karşı korumalı.
- Işıklı anahtarlara uyumludur.

BAĞLANTI ŞEMASI



(L) Faz, (LS) Lamba, (N) Nötr ve (B) Buton uçlarını bağlantıya bağlamadan önce kontrol ediniz.
Aşağıdaki montaj şemasında belirtilen şekilde tesisatınızı çekiniz.

⊙ Otomatik-devamlı anahtarı

Anahtar otomatik pozisyona alındığında cihaz butona her basışta çalışacaktır.

⊙ Otomatik-devamlı anahtarı

Anahtar devamlı pozisyona alındığında ışıklarınız sürekli yanacaktır. Butona basmaya gerek yoktur.
Ok işaretini (+) yöne çevirdiğinizde cihazın çalışma süresi artar.
Ok işaretini (-) yöne çevirdiğinizde cihazın çalışma süresi azalır.

SORUN GİDERME

| ARIZA | NEDEN | ÇÖZÜM |
|---|--|-------------------------------|
| Cihaza gerilim verdikten sonra sigorta atıyorsa | Bağlantı hatası var demektir | Tesisatınızı gözden geçiriniz |
| Cihaz kendiliğinden çalışıyorsa | Bağlantı hatası var demektir | Tesisatınızı gözden geçiriniz |
| Cihaz hiç çalışmıyorsa | Bağlantı hatası var demektir | Tesisatınızı gözden geçiriniz |
| Cihaz çalıştıktan sonra kendi kendine kapanıyorsa | Fabrika çıkış zaman ayarı minimumdadır | Zaman ayarını yapınız |